

Maattabel Agti Smart bovenlichtkozijn met volle bovendorpel, stomp (VS) enkeledeurs

Type VS 1			alle maten in mm	
Hoogte	Deur afmeting		Sparing maat	
	Breedte		Hoogte	Breedte (-0 /+5 mm)
	norm	rijke maat		
	630	626		675
	680	676		725
	730	726		775
	780	776		825
	830	826		875
	880	876		925
	930	926		975
	1030	1026		1075
2115			bij 25 mm rod	
2315			*	
			*	
2115			bij 28 mm rod	
2315			*	
			*	
2115			bij 35 mm rod	
2315			*	
			*	

Sparing hoogte vloer / plafondhoogte = 2530 / 2630 / 2730 / 2830 / 2930 / 3030

Dagmaat hoogte ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) -13 mm.

Kozijnstijl lengte vloer / plafondhoogte = 2530 / 2630 / 2730 / 2830 / 2930 / 3030

Sparing breedte = Rijke maat (rm) + 49 mm. (-0/+5 mm)

Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) - 24 mm.

Kozijn breedte = Rijke maat (rm) + 80 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Tolerantie sparingsmaat -0 / +5 mm.