

Match deurhoog kozijn, opdek (DO) dubbeldeurs

Dubbeldeurs met T-naald

Type DO 2				alle maten in mm			
Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte (-5 / +5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm						
	630 + 630		1335		1270		1370
	680 + 680		1435		1370		1470
	730 + 730		1535		1470		1570
	780 + 780		1635		1570		1670
	830 + 830		1735		1670		1770
	880 + 880		1835		1770		1870
	930 + 930		1935		1870		1970
		bij 4 mm rod		bij 4 mm rod		bij 4 mm rod	
2115		2133		2100		2148	
2315		2333		2300		2348	
		bij 15 mm rod		bij 15 mm rod		bij 15 mm rod	
2115		2144		2111		2159	
2315		2344		2311		2359	
		bij 20 mm rod		bij 20 mm rod		bij 20 mm rod	
2115		2149		2116		2164	
2315		2349		2316		2364	
		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod	
2115		2157		2124		2172	
2315		2357		2324		2372	
		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod	
2115		2164		2131		2179	
2315		2364		2331		2379	

Sparing hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 14 mm.

Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 19 mm.

Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 29 mm.

Sparing breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 75 mm. (-5 / +5 mm).

Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 10 mm.

Kozijn breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 110 mm.

Dubbeldeurs met sponning/contrasponning

Hoogte gelijk aan dubbeldeurs met T-naald

Type DO 2				alle maten in mm			
Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte (-5 / +5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm						
	630 + 630		1295		1230		1330
	680 + 680		1395		1330		1430
	730 + 730		1495		1430		1530
	780 + 780		1595		1530		1630
	830 + 830		1695		1630		1730
	880 + 880		1795		1730		1830
	930 + 930		1895		1830		1930

Sparing breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 35 mm. (-5 / +5 mm).

Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 - 30 mm.

Kozijn breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 70 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder een zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.