

Maattabel Agti deurhoog kozijn, opdek (DO) dubbeldeurs

Type DO 2		alle maten in mm.	
Deurafmeting		Sparing maat	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte (-0 /+5 mm)
2115 2315	norm		
	630 + 630		1350
	680 + 680		1450
	730 + 730		1550
	780 + 780		1650
	830 + 830		1750
	880 + 880		1850
	930 + 930		1950
		bij 20 mm rod	
		2160	
		2360	
2115 2315		bij 28 mm rod	
		2168	
		2368	
2115 2315		bij 35 mm rod	
		2175	
		2375	

Sparing hoogte = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 25 mm.
 Dagmaat hoogte = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 20 mm.
 Kozijnstijl lengte = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 35 mm.
 Sparing breedte = deurbreedte 1 (db1) + deurbreedte 2 (db2) + 90 mm. (-0/+5 mm).
 Dagmaat breedte = deurbreedte 1 (db1) + deurbreedte 2 (db2) + 10 mm.
 Kozijn breedte = deurbreedte 1 (db1) + deurbreedte 2 (db2) + 120 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).
 Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.
 Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.
 Tolerantie sparingsmaat -0 / +5 mm.