

Maattabel Agiti Smart kamerhoog kozijn met spiegelstuk, stomp (KS) dubbeldeurs

Type KS 2			alle maten in mm			
Hoogte	Deur afmeting		Sparing maat		Buitenwerkse maat	
	Breedte		Hoogte	Breedte (-0 /+5 mm)	Hoogte	Breedte
	norm	rijke maat				
	630 + 630	625 + 625		1291		1322
	680 + 680	675 + 675		1391		1422
	730 + 730	725 + 725		1491		1522
	780 + 780	775 + 775		1591		1622
	830 + 830	825 + 825		1691		1722
	880 + 880	875 + 875		1791		1822
	930 + 930	925 + 925		1891		1922
2115			bij 25 mm rod		bij 25 mm rod	
2315			*		*	
			*		*	
2115			bij 28 mm rod		bij 28 mm rod	
2315			*		*	
			*		*	
2115			bij 35 mm rod		bij 35 mm rod	
2315			*		*	
			*		*	

Sparing hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 44 mm.

Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 13 mm.

Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) +34 mm.

Sparing breedte = Rijke maat 1 (rm1) + rijke maat 2 (rm2) + 41 mm. (-0/+5 mm).

Dagmaat breedte = Rijke maat 1 (rm1) + rijke maat 2 (rm2) - 32 mm.

Kozijn breedte = Rijke maat 1 (rm1) + rijke maat 2 (rm2) + 72 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Tolerantie sparingsmaat -0 / +5 mm.