

Maattabel enkeldeurs stomp

Type DS 1			alle maten in mm	
Deur afmeting			Sparing maat	
Hoogte	Breedte		Hoogte	Breedte
	norm	rijke maat		
	630	626		710
	680	676		760
	730	726		810
	780	776		860
	830	826		910
	880	876		960
	930	926		1010
	1030	1026		1110
2115			bij 22 mm rod	
2315			2178	
			2378	
2115			bij 35 mm rod	
2315			2191	
			2391	

(tbv sparingmaten Match opdek kozijn)

Type DS 1			alle maten in mm	
Deur afmeting			Sparing maat	
Hoogte	Breedte		Hoogte	Breedte
	norm	rijke maat		
	645	641		725
	695	691		775
	745	741		825
	795	791		875
	845	841		925
	895	891		975
	945	941		1025
	995	991		1075
2102			bij 22 mm rod	
2302			2159	* rod Match = 28
			2359	* rod Match = 28
2096			bij 35 mm rod	
2296			2166	
			2366	

Sparing hoogte = Ruimte onder deur (rod) + Deurhoogte (dh) + 41 mm

Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) - 9mm.

Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 57 mm.

Sparing breedte = Rijke maat (rm) + 84 mm.

Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) - 16 mm.

Kozijn breedte = Rijke maat (rm) + 116 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v kantschuiven worden niet door Svedex verzorgd.

Kozijnbreedte gebaseerd op bekledingsbreedte 55 mm