

Maattabel Agiti deurhoog kozijn, stomp (DS) dubbeldeurs

Type DS 2			alle maten in mm			
Hoogte	Deur afmeting		Sparing maat		Buitenwerkse maat	
	Breedte		Hoogte	Breedte (-0 /+5 mm)	Hoogte	Breedte
	norm	rijke maat				
	630 + 630	625 + 625		1308		1338
	680 + 680	675 + 675		1408		1438
	730 + 730	725 + 725		1508		1538
	780 + 780	775 + 775		1608		1638
	830 + 830	825 + 825		1708		1738
	880 + 880	875 + 875		1808		1838
	930 + 930	925 + 925		1908		1938
			bij 25 mm rod		bij 25 mm rod	
2115			2177		2187	
2315			2377		2387	
			bij 28 mm rod		bij 28 mm rod	
2115			2180		2190	
2315			2380		2390	
			bij 35 mm rod		bij 35 mm rod	
2115			2187		2197	
2315			2387		2397	

Sparing hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 37 mm.

Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 13 mm.

Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 47 mm.

Sparing breedte = Rijke maat 1 (rm1) + rijke maat 2 (rm2) + 58 mm. (-0/+5 mm).

Dagmaat breedte = Rijke maat 1 (rm1) + rijke maat 2 (rm2) - 32 mm.

Kozijn breedte = Rijke maat 1 (rm1) + rijke maat 2 (rm2) + 88 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Tolerantie sparingsmaat -0 / +5 mm.