

Maattabel Agti bovenlichtkozijn met volle bovendorpel, opdek (VO) dubbeldeurs

| Type VO 2 (Flexi) |             | maten in mm.         |                        |
|-------------------|-------------|----------------------|------------------------|
| Deur afmeting     |             | Sparing maat         |                        |
| Hoogte            | Breedte     | Hoogte               | Breedte<br>(-0 /+5 mm) |
|                   | <b>norm</b> |                      |                        |
|                   | 630 + 630   |                      | 1350                   |
|                   | 680 + 680   |                      | 1450                   |
|                   | 730 + 730   |                      | 1550                   |
|                   | 780 + 780   |                      | 1650                   |
|                   | 830 + 830   |                      | 1750                   |
|                   | 880 + 880   |                      | 1850                   |
|                   | 930 + 930   |                      | 1950                   |
|                   |             | <b>bij 20 mm rod</b> |                        |
| 2115              |             | *                    |                        |
| 2315              |             | *                    |                        |
|                   |             | <b>bij 28 mm rod</b> |                        |
| 2115              |             | *                    |                        |
| 2315              |             | *                    |                        |
|                   |             | <b>bij 35 mm rod</b> |                        |
| 2115              |             | *                    |                        |
| 2315              |             | *                    |                        |

Sparing hoogte\* = vloer/plafondhoogte - 10 mm

Dagmaat hoogte = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 18 mm.

Kozijnstijl lengte = vloer / plafondhoogte = 2530 / 2630 / 2730 / 2830 / 2930 / 3030

Sparing breedte = deurbreedte 1 (db1) + deurbreedte 2 (db2) + 90 mm. (-0/+5 mm).

Dagmaat breedte = deurbreedte 1 (db1) + deurbreedte 2 (db2) + 10 mm.

Kozijn breedte = deurbreedte 1 (db1) + deurbreedte 2 (db2) + 120 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Tolerantie sparingsmaat -0 / +5 mm.