

Maattabel Match bovenlichtkozijn met afgeslankte bovendorpel, stomp (BS) dubbeldeurs

Type BS 2				alle maten in mm				
Hoogte	Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
	Breedte		Hoogte	Breedte (-5 /+ 5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm	rijke maat						
	630 + 630	625 + 625		1286		1218		1318
	680 + 680	675 + 675		1386		1318		1418
	730 + 730	725 + 725		1486		1418		1518
	780 + 780	775 + 775		1586		1518		1618
	830 + 830	725 + 825		1586		1518		1618
	880 + 880	875 + 875		1786		1718		1818
	930 + 930	925 + 925		1886		1818		1918
			bij 22 mm rod		bij 22 mm rod		bij 22 mm rod	
	2115		*		*		*	
2315		*		*		*		
		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		
2115		*		*		*		
2315		*		*		*		
		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		
2115		*		*		*		
2315		*		*		*		

Sparing hoogte* = Vloer / plafond hoogte (vph)

Dagmaat hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 13 mm.

Kozijnstijl lengte* = Vloer / plafond hoogte (vph) - 40 mm (zie tekening).

Sparing breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 36 mm. (-5 / +5 mm).

Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 - 32 mm.

Kozijn breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 68 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Minimale stijllengte = deurhoogte + rod + 100 mm.

Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.