

Maattabel Match Plus kamerhoog kozijn met spiegelstuk, stomp (KS) dubbeldeurs

Type KS 2				alle maten in mm			
Hoogte	Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)
	Breedte		Hoogte	Breedte (-0 /+5 mm)	Hoogte	Breedte (-0 /+5 mm)	Hoogte Breedte (-0 /+5 mm)
	norm	rijke maat					
	630 + 630	625 + 625		1292		1218	1321
	680 + 680	675 + 625		1342		1268	1371
	730 + 730	725 + 725		1492		1418	1521
	780 + 780	775 + 775		1592		1518	1621
	830 + 830	825 + 825		1692		1618	1721
	880 + 880	875 + 875		1792		1718	1821
	930 + 930	925 + 925		1892		1818	1921
2115			bij 10 mm rod	*	bij 10 mm rod	*	bij 10 mm rod
2315			*	*	*	*	*
2115			bij 22 mm rod	*	bij 22 mm rod	*	bij 22 mm rod
2315			*	*	*	*	*
2115			bij 35 mm rod	*	bij 35 mm rod	*	bij 35 mm rod
2315			*	*	*	*	*

Sparing hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 16 mm.

Dagmaat hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 6 mm.

Kozijnstijl lengte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 31 mm.

Sparing breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 42 mm. (-0/+5 mm).

Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 - 32 mm.

Kozijn breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 71 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v kantschuiven worden niet door Svedex verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Tolerantie sparingsmaat -0/+5 mm.