

Maattabel Match Plus FF bovenlichtkozijn met volle bovendorpel, stomp (VS) dubbeldeurs

Type VS 2			alle maten in mm	
Hoogte	Deur afmeting		Sparing maat	
	Breedte		Hoogte	Breedte (-0 /+5 mm)
	norm	rijke maat		
	630 + 630	626 + 626		1292
	680 + 680	676 + 676		1392
	730 + 730	726 + 726		1492
	780 + 780	776 + 776		1592
	830 + 830	826 + 826		1692
	880 + 880	876 + 876		1792
	930 + 930	926 + 926		1892
2115			bij 10 mm rod	
2315			*	
			bij 22 mm rod	
2115			*	
2315			*	
			bij 35 mm rod	
2115			*	
2315			*	

Sparing hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 16 mm.

Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 6 mm.

Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 31 mm.

Sparing breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 40 mm. (-0/+5 mm).

Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 - 34 mm.

Kozijn breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 69 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v kantschuiven worden niet door Svedex verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Tolerantie Sparingsmaat -0/+5 mm.