Agti Smart montagekozijn VS

Maattabel Agti Smart bovenlichtkozijn met volle bovendorpel, stomp (VS) dubbeldeurs

Type VS 2 alle maten in mm

Deur afmeting				Sparing maat		Buitenwerkse maat	
Hoogte	**Breedte**			**Hoogte**	**Breedte (-0 /+5 mm)**	**Hoogte**	**Breedte**
	norm		**rijke maat**				
	630 + 630		625 + 625		1291		1322
	680 + 680		675 + 675		1391		1422
	730 + 730		725 + 725		1491		1522
	780 + 780		775 + 775		1591		1622
	830 + 830		825 + 825		1691		1722
	880 + 880		875 + 875		1791		1822
	930 + 930		925 + 925		1891		1922
				bij 25 mm rod		**bij 25 mm rod**	
2115				*		*	
2315				*		*	
				bij 28 mm rod		**bij 28 mm rod**	
2115				*		*	
2315				*		*	
				bij 35 mm rod		**bij 35 mm rod**	
2115				*		*	
2315				*		*	

Sparing hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 44 mm.
Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 13 mm.
Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) +34 mm.
Sparing breedte = Rijke maat 1 (rm1) + rijke maat 2 (rm2) + 41 mm. (-0/+5 mm).
Dagmaat breedte = Rijke maat 1 (rm1) + rijke maat 2 (rm2) - 32 mm.
Kozijn breedte = Rijke maat 1 (rm1) + rijke maat 2 (rm2) + 72 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).
Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.
Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.
Tolerantie sparingsmaat -0 / +5 mm.

Svedex b.v. 2021 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.