Comfort montagekozijn DO

Maattabel dubbeldeurs opdek

Type DO 2			alle maten in mm
Deur afmeting		Sparing maat	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm		
	630 + 630		1332
	680 + 680		1432
	730 + 730		1462
	780 + 780		1632
	830 + 830		1732
	880 + 880		1832
	930 + 930		1935
		bij 20 mm rod	
2115		2170	
2315		2370	
		bij 28 mm rod	
2115		2178	
2315		2378	
		bij 35 mm rod	
2115		2185	
2315		2385	

(tbv sparingmaten Match kozijn)

Type DO 2			alle maten in mm
Deur afmeting		Sparing maat	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm		
	590 + 590		1252
	640 + 640		1352
	690 + 690		1452
	740 + 740		1552
	790 + 790		1652
	840 + 840		1752
	890 + 890		1852
		bij 20 mm rod	
2096		2151	
2296		2351	
		bij 28 mm rod	
2096		2159	
2296		2359	
		bij 35 mm rod	
2096		2166	
2296		2366	

Sparing hoogte = Ruimte onder deur (rod) + Deurhoogte (dh) + 35 mm
Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) - 15 mm.
Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 51 mm.
Sparing breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db)2 + 75mm.
Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db)2 -25 mm.
Kozijn breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 107 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).
Sparingen in de vloer t.b.v kantschuiven worden niet door Svedex verzorgd.
Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, l.v.m. vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.
Kozijnbreedte gebaseerd op bekledingsbreedte 55 mm

Svedex b.v. 2016 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.