Comfort montagekozijn DS

Maattabel enkeldeurs stomp

Type DS 1			alle maten in mm	
Deur afmeting			Sparing maat	
Hoogte	Breedte		Hoogte	Breedte
	norm	rijke maat		
	630	626		710
	680	676		760
	730	726		810
	780	776		860
	830	826		910
	880	876		960
	930	926		1010
	1030	1026		1110
			bij 22 mm rod	
2115			2178	
2315			2378	
			bij 35 mm rod	
2115			2191	
2315			2391	

(tbv sparingmaten Match opdek kozijn)

Type DS 1			alle maten in mm	
Deur afmeting			Sparing maat	
Hoogte	Breedte		Hoogte	Breedte
	norm	rijke maat		
	645	641		725
	695	691		775
	745	741		825
	795	791		875
	845	841		925
	895	891		975
	945	941		1025
	995	991		1075
			bij 22 mm rod	
2102			2159	*** rod Match = 28**
2302			2359	*** rod Match = 28**
			bij 35 mm rod	
2096			2166	
2296			2366	

Sparing hoogte = Ruimte onder deur (rod) + Deurhoogte (dh) + 41 mm
Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) - 9mm.
Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 57 mm.
Sparing breedte = Rijke maat (rm) + 84 mm.
Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) - 16 mm.
Kozijn breedte = Rijke maat (rm) + 116 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).
Sparingen in de vloer t.b.v kantschuiven worden niet door Svedex verzorgd.
Kozijnbreedte gebaseerd op bekledingsbreedte 55 mm

Svedex b.v. 2016 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.