Comfort montagekozijn DS

Maattabel dubbeldeurs stomp

Type DS 2 alle maten in mm

Deur afmeting			Sparing maat		Buitenwerkse maat	
Hoogte	Breedte		Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm	rijke maat				
	630 + 630	625 + 625		1326		1358
	680 + 680	675 + 675		1426		1458
	730 + 730	725 + 725		1526		1558
	780 + 780	775 + 775		1626		1658
	830 + 830	825 + 825		1726		1758
	880 + 880	875 + 875		1826		1858
	930 + 930	925 + 925		1926		1958
			bij 20 mm rod		**bij 20 mm rod**	
2115			2176		2192	
2315			2376		2392	
			bij 28 mm rod		**bij 28 mm rod**	
2115			2184		2200	
2315			2384		2400	
			bij 35 mm rod		**bij 35 mm rod**	
2115			2191		2207	
2315			2391		2407	

Sparing hoogte = Ruimte onder deur (rod) + Deurhoogte (dh) + 41 mm.
Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) - 9mm.
Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 57 mm.
Sparing breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 76 mm.
Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 - 24 mm.
Kozijn breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 108 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).
Sparingen in de vloer t.b.v kantschuiven worden niet door Svedex verzorgd.
Buitenwerkse maat gebaseerd op bekledingsbreedte 55 mm.

Svedex b.v. 2021 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.