Agti montagekozijn KO

Maattabel Agti kamerhoog kozijn met spiegelstuk, opdek (KO) enkeldeurs

Type KO1			maten in mm.
Deur afmeting		Sparing maat	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte (-0 /+5 mm)
	norm		
	630		696
	680		746
	730		796
	780		846
	830		896
	880		946
	930		996
	1030		1096
		bij 20 mm rod	
2115		*	
2315		*	
		bij 28 mm rod	
2115		*	
2315		*	
		bij 35 mm rod	
2115		*	
2315		*	

Sparing hoogte* = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 47 mm.
Dagmaat hoogte = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 6 mm.
Kozijnstijl lengte = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 37 mm.
Sparing breedte = deurbreedte (db) + 66 mm. (-0/+5 mm).
Dagmaat breedte = deurbreedte (db) - 20 mm.
Kozijn breedte = deurbreedte (db) + 90 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).
Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.
Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.
Tolerantie sparingsmaat -0 / +5 mm.

Svedex b.v. 2018 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.