Agti montagekozijn KO

Maattabel Agti kamerhoog kozijn met spiegelstuk, opdek (KO) dubbeldeurs

Type KO 2			maten in mm.
Deur afmeting		Sparing maat	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte (-0 /+5 mm)
	norm		
	630 + 630		1350
	680 + 680		1450
	730 + 730		1550
	780 + 780		1650
	830 + 830		1750
	880 + 880		1850
	930 + 930		1950
		bij 20 mm rod	
2115		*	
2315		*	
		bij 28 mm rod	
2115		*	
2315		*	
		bij 35 mm rod	
2115		*	
2315		*	

Sparing hoogte* = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 47 mm.
Dagmaat hoogte = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 6 mm.
Kozijnstijl lengte = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 37 mm.
Sparing breedte = deurbreedte 1 (db1) + deurbreedte 2 (db2) + 90 mm. (-0/+5 mm).
Dagmaat breedte = deurbreedte 1 (db1) + deurbreedte 2 (db2) + 10 mm.
Kozijn breedte = deurbreedte 1 (db1) + deurbreedte 2 (db2) + 120 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).
Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.
Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.
Tolerantie sparingsmaat -0 / +5 mm.

Svedex b.v. 2018 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.