Agti montagekozijn KS

Maattabel Agti kamerhoog kozijn met spiegelstuk, stomp (KS) enkeldeurs

Type KS 1				maten in mm.
Deur afmeting			Sparing maat	
Hoogte	Breedte		Hoogte	Breedte (-0 /+5 mm)
	norm	rijke maat		
	630	626		692
	680	676		742
	730	726		792
	780	776		842
	830	826		892
	880	876		942
	930	926		992
	1030	1026		1092
			bij 25 mm rod	
2115			*	
2315			*	
			bij 28 mm rod	
2115			*	
2315			*	
			bij 35 mm rod	
2115			*	
2315			*	

Sparing hoogte* = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 52 mm.
Dagmaat hoogte = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 13 mm.
Kozijnstijl lengte = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 42 mm.
Sparing breedte = rijke maat (rm) + 66 mm. (-0/+5 mm).
Dagmaat breedte = rijke maat (rm) - 24 mm.
Kozijn breedte = rijke maat (rm) + 96 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).
Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.
Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.
Tolerantie sparingsmaat -0 / +5 mm.

Svedex b.v. 2018 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.