Agti montagekozijn KS

Maattabel Agti kamerhoog kozijn met spiegelstuk, stomp (KS) dubbeldeurs

Type KS 2 alle maten in mm

Deur afmeting				Sparing maat		Buitenwerkse maat	
Hoogte	Breedte			Hoogte	Breedte (-0 /+5 mm)	Hoogte	Breedte
	norm		rijke maat				
	630 + 630		625 + 625		1308		1338
	680 + 680		675 + 675		1408		1438
	730 + 730		725 + 725		1508		1538
	780 + 780		775 + 775		1608		1638
	830 + 830		825 + 825		1708		1738
	880 + 880		875 + 875		1808		1838
	930 + 930		925 + 925		1908		1938
				bij 25 mm rod		**bij 25 mm rod**	
2115				*		*	
2315				*		*	
				bij 28 mm rod		**bij 28 mm rod**	
2115				*		*	
2315				*		*	
				bij 35 mm rod		**bij 35 mm rod**	
2115				*		*	
2315				*		*	

Sparing hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 52 mm.
Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 13 mm.
Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 42 mm.
Sparing breedte = Rijke maat 1 (rm1) + rijke maat 2 (rm2) + 58 mm. (-0/+5 mm).
Dagmaat breedte = Rijke maat 1 (rm1) + rijke maat 2 (rm2) - 32 mm.
Kozijn breedte = Rijke maat 1 (rm1) + rijke maat 2 (rm2) + 88 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).
Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.
Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.
Tolerantie sparingsmaat -0 / +5 mm.

Svedex b.v. 2021 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.