Agti montagekozijn VO

Maattabel Agti bovenlichtkozijn met volle bovendorpel, opdek (VO) enkeldeurs

Type VO 1 (Flexi			maten in mm.
Deur afmeting		**Sparing maat**	
Hoogte	**Breedte**	**Hoogte**	**Breedte (-0 /+ 5 mm)**
	norm		
	630		696
	680		746
	730		796
	780		846
	830		896
	880		946
	930		996
	1030		1096
		bij 20 mm rod	
2115		*	
2315		*	
		bij 28 mm rod	
2115		*	
2315		*	
		bij 35 mm rod	
2115		*	
2315		*	

Sparing hoogte* = vloer/plafondhoogte - 10 mm
Dagmaat hoogte = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 18 mm.
Kozijnstijl lengte = vloer / plafondhoogte = 2530 / 2630 / 2730 / 2830 / 2930 / 3030
Sparing breedte = deurbreedte (db) + 66 mm. (-0/+5 mm).
Dagmaat breedte = deurbreedte (db) - 20 mm.
Kozijn breedte = deurbreedte (db) + 90 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).
Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.
Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.
Tolerantie sparingsmaat -0 / +5 mm.

Svedex b.v. 2018 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.