svedex
binnendeuren

Match KS

Maattabel Match kamerhoog kozijn met spiegelstuk, stomp (KS) dubbeldeurs

Type KS 2			alle maten in mm				alle maten in mm	
Deur afmeting			Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
Hoogte	Breedte		Hoogte	Breedte (-5 /+ 5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm	rijke maat						
	630 + 630	625 + 625		1286		1218		1318
	680 + 680	675 + 675		1386		1318		1418
	730 + 730	725 + 725		1486		1418		1518
	780 + 780	775 + 775		1586		1518		1618
	830 + 830	725 + 825		1586		1518		1618
	880 + 880	875 + 875		1786		1718		1818
	930 + 930	925 + 925		1886		1818		1918
			bij 22 mm rod		**bij 22 mm rod**		**bij 22 mm rod**	
2115			*		*		*	
2315			*		*		*	
			bij 28 mm rod		**bij 28 mm rod**		**bij 28 mm rod**	
2115			*		*		*	
2315			*		*		*	
			bij 35 mm rod		**bij 35 mm rod**		**bij 35 mm rod**	
2115			*		*		*	
2315			*		*		*	

Sparing hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 16 mm. (stijllengte - 15 mm).
Dagmaat hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 6 mm.
Kozijnstijl lengte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 31 mm. (sparing hoogte + 15 mm).
Sparing breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 36 mm. (-5 / +5 mm).
Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 - 32 mm.
Kozijn breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 68 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).
Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.
Minimale stijllengte = deurhoogte + rod + 214 mm.
Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.

Svedex b.v. 2021 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.