svedex
binnendeuren

Match VS

Maattabel Match bovenlichtkozijn met volle bovendorpel, stomp (VS) dubbeldeurs

Type VS 2 alle maten in mm

Deur afmeting				Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
Hoogte	Breedte			Hoogte	Breedte (-5 /+ 5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm		rijke maat						
	630 + 630		625 + 625		1286		1218		1318
	680 + 680		675 + 675		1386		1318		1418
	730 + 730		725 + 725		1486		1418		1518
	780 + 780		775 + 775		1586		1518		1618
	830 + 830		725 + 825		1586		1518		1618
	880 + 880		875 + 875		1786		1718		1818
	930 + 930		925 + 925		1886		1818		1918
				bij 22 mm rod		**bij 22 mm rod**		**bij 22 mm rod**	
2115				*		*		*	
2315				*		*		*	
				bij 28 mm rod		**bij 28 mm rod**		**bij 28 mm rod**	
2115				*		*		*	
2315				*		*		*	
				bij 35 mm rod		**bij 35 mm rod**		**bij 35 mm rod**	
2115				*		*		*	
2315				*		*		*	

Sparing hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 47 mm. (stijllengte - 15 mm).
Dagmaat hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 13 mm.
Kozijnstijl lengte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 62 mm. (sparing hoogte + 15 mm).
Sparing breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 36 mm. (-5 / +5 mm).
Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 - 32 mm.
Kozijn breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 68 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).
Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.
Minimale stijllengte = deurhoogte + rod + 116 mm.
Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.

Svedex b.v. 2021 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.