Comfort kozijn

Toepassings- en montage voorwaarden Comfort – Comfort Slim kozijn.

De toepassing- en montage voorwaarden Comfort- en Comfort Slim kozijn beschrijft diverse belangrijke uitgangspunten en voorwaarden die essentieel zijn voor een juiste toepassing en montage van het Svedex Comfort kozijn.
Neem deze zorgvuldig door, hierdoor kan Svedex met de klant samen zorgen voor het goed eindresultaat.

Algemeen – Inbouwmoment / omstandigheden:

- Plaatsen van kozijnen en deuren vindt plaats als laatste in het bouwproces.
  Na plaatsen kozijnen en deuren volgt alleen nog kitten, plinten en evt (af)tegelen door aannemer.
- Laatste wandafwerking (bv. spachtelputz of behang) dient na de montage van het kozijn plaats te vinden. Rondom het kozijn de aansluiting met de wand indien noodzakelijk afkitten voor het aanbrengen van deze eindafwerking.
- Kozijnen worden altijd in combinatie met de deur geplaatst. Voor het stellen en het definitief vastzetten aan de wand van het kozijn, dient de deur in het kozijn te zijn aangebracht.
- Woningen dienen voor montage voldoende “droog” te zijn.
  Voor de montage dient ruimte /woning een luchtvochtigheid (Rv) van max. 60% te hebben en een temperatuur van minimaal 10 ºC .
- De wanden dienen droog te zijn. Het maximale vochtpercentage van de wand mag 2% bedragen.
- Kozijnen worden altijd geplaatst op “afgewerkte” vloer. (smeervloer of tegelwerk). Deze dient schoon en leeg te zijn.
- Kozijnen worden altijd waterpas geplaatst (niet wandvolgend). De aansluitnaden die eventueel ontstaan tussen wand en kozijn (ten gevolge van het niet waterpas staan van de wand) dienen achteraf af te worden gekit. Het kitten wordt niet door Svedex verzorgd

Woonklaar bouwen

- In geval van ‘Woonklaar bouwen’ (woningoplevering inclusief laatste wand- en vloerafwerking), kan het kozijn op de afgewerkt gebruikersvloer (bv. laminaat, tegels) gemonteerd worden.
  Dit kan alleen bij ‘harde’ vloeren. De gebruikersvloer dient in dit geval beschermd te zijn tegen vervuiling / beschadiging. Bescherming van de vloer dient door klant/ aannemer te worden aangebracht. Tapijt of andere zachte vloerbedekking dient altijd na plaatsen van het kozijn te worden aangebracht.
- Overige montage voorwaarden zijn ook van toepassing in het geval van ‘Woonklaar bouwen’

Sparingen/ vertrekken:

- Sparingen en neuzen moeten uitgevoerd zijn volgens Technische documentatie op www.svedexserviceportal.nl
- Sparingen moeten vlak, waterpas en haaks zijn.
- Wanddikte moet per sparing overal gelijk zijn.
- Ter plaatse van plafondhoge kozijnen dient altijd een plafondregel te zijn geplaatst.
- Sparingen, wanden en vloeren dienen montage gereed te zijn. Vloeren schoon en opgeruimd.
- Indien kozijnen op de afgewerkte gebruikersvloer (laminaat, parket , tegels) gemonteerd dienen te worden, dient de vloer/ruimte ter plaatse beschermd te zijn tegen vervuiling / beschadiging. Bescherming van de vloer dient door klant/ aannemer te worden aangebracht.

Comfort kozijn

Tegelwerk / natte cellen:

- Kozijnen worden over het tegelwerk geplaatst. Men dient dan wel rekening te houden met grotere wanddikte, tegels dienen daarvoor minimaal tot kozijnhoogte doorgetegeld te zijn. Indien tegels bijvoorbeeld tot halverwege de deurhoogte lopen, wordt het kozijn na het tegelwerk tussen de tegels gemonteerd.
- Aannemer dient er in dit geval voor te zorgen dat tegels tot op de juiste afstand van de sparing lopen (buitenwerkse kozijnbekledingsbreedte + 8 mm) . Zie voor de Technische documentatie op www.svedexserviceportal.nl.
- De kozijnen die in ruimtes komen waar in de gebruikssituatie een hoge luchtvochtigheid kan voorkomen (badkamers, toilet wasruimte, etc), dienen rondom en ter plaatse van de vloeraansluiting af te worden gekit. Kitten wordt niet door Svedex verzorgd.
- Kozijnen die op harde gebruikersvloeren (tegels, laminaat, etc) worden geplaatst, dienen ter plaatse van de vloeraansluiting af te worden gekit. Kitten wordt niet door Svedex verzorgd.
- De kozijnen voor natte cellen worden altijd geplaatst voor het aanbrengen van een dorpel. De dorpel dient achteraf in de dag van het kozijn te worden aangebracht. Aanbrengen van de dorpel wordt niet door Svedex uitgevoerd.

Montagemiddelen:

- Kozijnen dienen met het door Svedex voorgeschreven 2K- montage schuim (2 componenten montageschuim op basis van polyurethaan) gemonteerd te worden. Dit 2K-montage schuim kan door Svedex worden geleverd. (wordt niet standaard bij het kozijn geleverd).

- Svedex heeft voor een juiste en efficiënte montage speciaal op het Comfort kozijn afgestemde montage tools beschikbaar. Svedex adviseert deze Comfort montage tools altijd te gebruiken.

- Het kozijn wordt geleverd inclusief een montage handleiding. Svedex adviseert altijd de werkwijze volgens de handleiding te volgen. Naast de montage handleiding wordt geadviseerd de Comfort montage film op www.svedexserviceportal.nl te bekijken.

Voor aanvullende informatie over het Svedex Comfortkozijn, zie www.svedex.nl of www.svedexserviceportal.nl of neem contact op met Svedex.bv.