Match Plus VS

Maattabel Match Plus bovenlichtkozijn met volle bovendorpel, stomp (VS) dubbeldeurs

Type VS 2 alle maten in mm

Deur afmeting			Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
Hoogte	**Breedte**		**Hoogte**	**Breedte (-0 /+5 mm)**	**Hoogte**	**Breedte (-0 /+5 mm)**	**Hoogte**	**Breedte (-0 /+5 mm)**
	norm	**rijke maat**						
	630 + 630	625 + 625		1292		1218		1321
	680 + 680	675 + 625		1342		1268		1371
	730 + 730	725 + 725		1492		1418		1521
	780 + 780	775 + 775		1592		1518		1621
	830 + 830	825 + 825		1692		1618		1721
	880 + 880	875 + 875		1792		1718		1821
	930 + 930	925 + 925		1892		1818		1921
			bij 10 mm rod		**bij 10 mm rod**		**bij 10 mm rod**	
2115			*		*		*	
2315			*		*		*	
			bij 22 mm rod		**bij 22 mm rod**		**bij 22 mm rod**	
2115			*		*		*	
2315			*		*		*	
			bij 35 mm rod		**bij 35 mm rod**		**bij 35 mm rod**	
2115			*		*		*	
2315			*		*		*	

Sparing hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 16 mm.
Dagmaat hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 6 mm.
Kozijnstijl lengte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 31 mm.
Sparing breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 42 mm. (-0/+5 mm).
Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 - 32 mm.
Kozijn breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 71 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).
Sparingen in de vloer t.b.v kantschuiven worden niet door Svedex verzorgd.
Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, I.v.m. vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.
Tolerantie sparingsmaat -0/+5 mm.

Svedex b.v. 2021 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.